

Play it FAQ

Az FM Átjátszó csatlakoztatva van a szivargyújtóhoz, de a QuickSeek funkció mégsem találja a legtisztább frekvenciát.

Minden autó karosszériája különböző árnyékolással rendelkezik (pl.: fém mennyisége az autóban). Próbálja az iPod-ját ablakmagasságba emelni, ameddig a QuickSeek funkcióval megtalálja az optimális csatornát. Megjegyzés: A Kensington a művelet végrehajtását nem ajánlja vezetés közben!

Az FM Átjátszó "lefagyasztja" az iPod-ot vagy nem működik tökéletesen. Mit tegyek?

Mivel az iPod képernyőjét használjuk, ezért fontos, hogy mindig a legújabb meghajtóprogram telepítve legyen, melyet az Apple iTunes honlapjáról telepíthet. Ha a probléma továbbra is fennáll, a "menu" és "center" gombok egyidejű megnyomásával állítsa vissza az iPod-ot gyári beállításokra. (Ezzel a zeneszámok nem fognak elveszni.)

Hogyan növelhetem az FM Átjátszó teljesítményét?

Mivel az antenna az Átjátszó vezetékében található, kérjük tartsa szabadon és ne tekerje az Átjátszó köré.

Kompatibilis az autórádióm az RDS FM Átjátszóval?

Minden körülmények között tudja használni az RDS FM Átjátszót az autórádióhoz a dalok közvetítéséhez. Azonban ahhoz, hogy a dalok címét, előadóját lássa az autórádió kijelzőjén, annak RDS-sel kell rendelkeznie. Kérjük nézze meg az autója audiorendszerének használati utasítását, hogy rendelkezik-e a rádió ilyen funkcióval.

A biztosíték kiégett a Digital FM Átjátszó/Töltő-n. Milyen biztosítékkal cseréljem ki?

A következő termékek mind a következő biztosítékot használják: henger alakú 125V 1Amp "gyors-kiégésű", méret: 20mm x 5mm diameter

33364EU RDS FM Átjátszó/Töltő

33199EU Digital FM Átjátszó/Töltő

33185EU Digital FM Átjátszó/Töltő

Miért nem jelenít meg semmit az RDS Átjátszó kijelzője?

Kérjük ellenőrizze a következőket:

1. Az RDS Átjátszó be van kapcsolva
2. Hiba nélkül csatlakoztatva van a szivargyújtóhoz
3. Ha ezek rendben vannak és még mindig fennáll a probléma, húzza szét és kapcsolja ki az Átjátszót, majd 1 perc után csatlakoztassa újra.

Miért nem töltődik az iPod, miközben csatlakoztatva van az RDS FM Átjátszóhoz?

Az átjátszónak bekapcsolt (on) állapotban kell lennie. Kérjük ellenőrizze ezt, amikor az iPodot tölteni szeretné.

A Digital FM Átjátszó biztosítóka kiégett, hogyan cseréljem ki?

Csavarja le szivargyújtó csatlakozó felőli végét az átjátszónak. Óvatosan távolítsa el a fém fejet és a rugót. A biztosíték ezután kicsúszik. Helyezzen be egy új biztosítékot, tegye vissza a rugót és a fém fejet, majd csavarja vissza a műanyag kupakot. Ha a biztosíték folyamatosan kiég, kérjük ellenőriztesse autójának elektromos rendszerét.

Az iPod nano/Video iPod tökéletesen van csatlakoztatva, mégsem játszódnak át a dalok? Mit tegyek?

Kérjük állítsa vissza a gyári beállításokat (a dalok és adatok nem vesznek el):

1. Kapcsolja be és ki a "Hold" gombot. (Csúsztassa "Hold" állásba és kapcsolja ki újra.)
2. Tartsa lenyomva a Menu és Select gombokat addig, amíg az Apple logo feltűnik kb 6-10 másodpercig. Lehet, hogy ezt a lépést meg kell ismételnie.

Az FM Átjátszó ezután közvetíti a dalokat a beállított frekvenciát.

Miért nem hallok semmit az iPod nano, vagy video iPod-ról az FM Átjátszó használatakor?

Kérjük állítsa vissza a gyári beállításokat (a dalok és adatok nem vesznek el):

3. Kapcsolja be és ki a "Hold" gombot. (Csúsztassa "Hold" állásba és kapcsolja ki újra.)
4. Tartsa lenyomva a Menu és Select gombokat addig, amíg az Apple logo feltűnik kb 6-10 másodpercig. Lehet, hogy ezt a lépést meg kell ismételnie.